

TIPS...! PARA PREPARAR EL VIAJE AEREO

CON UN CONCENTRADOR PORTÁTIL DE OXÍGENO

1. Revisar que el POC que va a usar este aprobado por la FAA para el uso en vuelos comerciales.

2. Complete el certificado médico y envíelo a la aerolínea al menos 72 horas antes del vuelo..

3. Ensayar el equipo al menos 2 días antes del vuelo usándolo al menos 4 horas cada día. Es clave conocer su desempeño y como debe usarlo.

4. Familiarice su cuerpo con el POC; mídase la saturación y el tiempo de autonomía que le dan las baterías durante los

ensayos antes de subirse al avión.

5. Revise la carga de las baterías el día anterior y si es necesario déjelo cargando durante la noche para salir con full carga.

6. Use un maletín exclusivamente para los accesorios, así evita dejar alguna pieza esencial para el viaje...

7. 150% es el número mágico,.. el equipo debe poder darle una autonomía del 150% del tiempo de vuelo + tiempo en conexiones

(layover/connection) con baterías. MUY importante hacer un buen cálculo de la cantidad de baterías que necesitaría.. Las aerolíneas no se responsabilizan por tener habilitados los toma corrientes, muchos aviones hoy en día no los tienen.

8. Los POC con dosificación de oxígeno por pulso NO hacen el disparo de oxígeno a menos que la cánula esté puesta en la nariz y el paciente respire por la nariz. Al ponerse la cánula en la mano para revisar si el equipo está produciendo oxígeno, no va a funcionar.. (puntos 3 y 4).

NUESTRO PERSONAL ESTÁ CAPACITADO PARA RESPONDER CUALQUIER INQUIETUD ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL USO DE UN POC.

CONSULTENOS ES GRATIS!



BOGOTÁ: (601) 390 56 20 • CALI: (602) 485 06 08

• MEDELLÍN: (604) 607 12 62 • PEREIRA: (606) 340 04 07 • IBAGUÉ: (608) 277 12 82

• PASTO: (602) 738 23 83 Ext: 7 • MIAMI: +1 305 4598648

CEL.: +57 315 783 7832

CUSTOMER SERVICE LINE: TOLL FREE # 1-800-591-3409

oxigenopoc@gmail.com www.oxigenopoc.com

